OKLYN QUICK CONNECT*

Exemple de configuration de OKLYN avec un smartphone Android et l'application 2.3.0.

1 Association du coffret OKLYN à un compte Utilisateur

1.a. Créer un compte utilisateur OKLYN

Lancer l'application OKLYN, puis sélectionner 'Me connecter ou créer un compte'.

ME CONNECTER OU CRÉER UN COMPTE

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pourrez le ré-initialiser à l'étape suivante en

touchant le bouton "Me Connecter".

Oklyn

Sélectionner 'Inscription'.




Saisir votre adresse email, puis choisir un mot de passe pour votre compte OKLYN.



1.b. Associer un coffret OKLYN au compte Utilisateur


Sélectionner 'Ajouter votre coffret OKLYN'.




Flasher le QRcode présent sur le coffret.




Sélectionner 'Ajouter'.





Votre coffret OKLYN
est associé à
votre compte utilisateur.







2 Configurer le Wifi du coffret OKLYN

2.a. Connecter le smartphone au point d'accès nommé 'OKLYN'

/!\ Le coffret OKLYN doit être sous tension depuis plus d'une minute /!\

Activer le mode Wifi de votre téléphone. (Exemple Android)



Se connecter au réseau nommé 'Oklyn'.




Un message informe qu'Internet n'est pas disponible, car le réseau 'Oklyn' ne donne pas accès à Internet.




2.b. Ouvrir la page de configuration Wifi d'OKLYN


Depuis l'application, sélectionner 'Mon compte'.




Ignorer le message indiquant qu'Internet n'est pas disponible et sélectionner les 3 points en haut à droite.



Sélectionner 'Configurer la connexion Wifi'.





Une minute après cette dernière étape, le voyant du coffret passe au vert et une notification vous informe que le coffret est bien connecté.

Si le coffret n'a pas réussi à se connecter, le point d'accès Wifi nommé 'Oklyn' réapparait. Vous pouvez essayer à nouveau en reprenant à l'étape 2.a.

Votre coffret OKLYN
est connecté
et commence son travail.



